BALMUDA The Lantern

FOR USE IN KOREA ONLY WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE KOREA

한국 이외의 나라에서는 사용할 수 없습니다. 보증 및 수리대상에서 제외됩니다. 국내 전용

LED 랜턴 (가정용)

사용 설명서 병생 함

BALMUDA 제품등록 서비스

11

유익한

정보

애프터 서비스를 받으실 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

제품등록을 하면 품질 보증 및 더욱 원활한



품질



L02B 시리즈

사용하시기 전에 「안전을 위한 주의사항」을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 사용 설명서에 기재된 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 고객님과

다른 사람들에게 끼칠 수 있는 부상이나 피해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 「사망 또는 중상을 입을 가능성 경고 지키지 않았을 경우 이 있는 내용」을 나타냅니다. 발생할 수 있는 위험

사용상 지켜야할 내용 을 그림 기호로 설명 합니다.

과 피해를 구분해서

표시합니다.



재산 등의 손실이 발생할 가능성 이 있는 내용」을 나타냅니다.

「경상을 입을 가능성과 주택 및

하면 안 되는 「금지」 내용을 나타냅니다.

경고



지켜야하는「지시」내용을 나타냅니다.


십시오.



감전, 발화, 이상 작동에 의한 사고 및 부상의 원인이 됩니 다.

물 등의 액체를 뿌리거나 젖 은 손으로 만지지 마십시오. 감전과 고장의 원인이 됩니 다.

분해•개조하지 마십시오.



쉬운 물질 및 손가락 등을

화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다. AC 어댑터, 전원 케이블에

넣지 마십시오.

다음과 같은 행위를 하지 마십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 상처를 내거나 / 가공하거나 / 열기 구에 가까이하거나 / 접거나 / 당기거

> 다음과 같은 장소에서는 사용・충전・보관하지 마십시오. 화상, 감전, 부상 및 고장의 원인이 됩니다. ● 빗속이나 욕실 등 물이 닿는 장소 ● 습기가 많은 장소 • 화기 근처나 직사광선이 닿는 장소

(실내 또는 자동차 안의 창가) 등 40℃ 이상이 되는 장소

● 난방기구 근처 등 온도가 높아지기

AC 어댑터, 전원 케이블의

플러그는 끝까지 밀어 넣어

올바르게 연결해 주십시오.

쉬운 장소

나 / 묶어서 사용하거나 / 밟거나 /

조이거나 / 물건을 올리는 행위 등



부상의 원인이 됩니다. 본체를 천 등으로 덮은 채

옆으로 눕혀서 사용하지 마

넘어짐, 낙하에 의한 사고 및

사용하지 마십시오. 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.



발화, 누액, 발열, 파열에 의한 사고와 부상의 원인이 됩니다.

충전 배터리를 분해 개조하

지 마십시오.

액체가 피부와 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 피부 손상 및 실명의 우려가 있습니다. 액체와 접촉한 경우


충전 배터리에서 새어 나온



리는 장소

흐르는 물로 씻어낸 후 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

● 불안정한 장소 • 데스크·테이블의 가장자리 등 낙하하기 쉬운 장소 • 영유아의 손이 닿는 장소 • 전원 케이블 연결 시 다른 물건에 걸



접촉 불량에 의한 발화의 원인이 됩니다. 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

부속품 외의 제품을 사용하면 화재, 부상, 고장의 원인이 됩니다. 하십시오. AC 어댑터에 먼지가 쌓여 발화의 원인이 됩니다. 또한 충전 배터리 누액의 원인이 됩니다.

오

주의

원인이 됩니다.



반드시 제품에 포함된 AC 어댑터, 전원 케이블, 충전 배터리를 사용하십시

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑고 충전 배터리를 분리

화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품을 매달 경우 전원

케이블이 당겨져 낙하 및

파손의 원인이 됩니다.

케이블을 분리 후 사용하십시오.

제품에 이상이 생기거나 고장

이라고 생각되면 AC 어댑터.

전원 케이블을 뽑고 즉시 사용

을 중지하십시오.

살충제, 알코올류, 벤젠 등의 AC 어댑터는 반드시 약품류를 뿌리지 마십시오. 정격 전압의 범위 내에서 본체 파손에 의한 부상의 사용하십시오.



파손 및 변형의 원인이 됩니다. 광원부를 직접 보지 마십시오. 눈이 아플 수 있습니다.

LED 조명에

본체, 충전 배터리에 강한

충격•압력을 주지 마십시오.



LED는 고객 스스로 교환할 수 없습니다. 발뮤다 서비스센터에 수리를 의뢰하십시오. / LED 특성상 동일한 ▲ **관한 주의 사항** 제품에서도 제품마다 발광색 및 밝기가 다를 수 있습니다.

> 사용 설명서 (보증서 포함)(×1)

충전 배터리 (니켈수소 전지)에 관한 주의 사항

> 본체 (×1) AC 어댑터 (×1)

충전 배터리는 소모품입니다. / 충전 배터리는 약 500회 충전이 가능합니다. 충전 가능 횟수는 사용 환경, 사용 시간 등에 의해 차이가 발생할 수 있습니다. / 사용 시간이 현저하게 줄어든 경우 전지의 수명이 다한 것이므로 발뮤다 서비스센터로 문의해 주십시오. / 교환 후 충전 배터리를 폐기할 때는 커넥터(단자)에 테이프를 등을 붙여

절연한 후 거주 지역의 쓰레기 수거 방법에 따라

전원 케이블 (×1)

처리하십시오.

사용하시기 전에 패키지 내용을 확인해 주십시오.

처음 사용하거나 장시간 사용하지 않았을 때는 충전을

한 후에 사용하십시오. 자세한 방법에 대해서는 뒷면의 「충전 방법」을 참조하십시오. 본체에 충전 배터리가 내장되어 있습니다. 충전 배터리의 교환 방법에 관해서는 다음 URL을 참조하십시오. ▶ www.balmuda.co.kr/support/lantern/IO2b 자주 하는 질문

충전 케이블이 분리된 상태였다면 일정 시간 충전 후 다시 랜턴을 켜주시기 바랍니다. 몬체, AC 어댑터, 중전 케이믈이 평소보다 뜨겁다. / 이상한 냄새가 난다. / 파손되어 있다. A) SUPPORT 발뮤다 서비스센터 (사용 방법, 관리 방법, A/S 상담 등) ■상담시간 9:00 ~ 17:00 / 점심시간 12:00 ~ 13:30 (주말 및 공휴일 휴무) 02-710-4100

■인터넷 문의

▶ 충전이 충분히 되어있나요?

▶ 즉시 사용을 중지하고 발뮤다 서비스센터로 문의해 주십시오. **BALMUDA**

랜턴이 켜지지 않는다. / 랜턴이 가끔 켜지지 않을 때가 있다.

▶ AC 어댑터와 충전 케이블의 각 플러그는 바르게 연결되어 있나요? 모든 플러그는 끝까지 밀어 넣어 올바르게 연결해 주십시오.

(주)한국리모텍 서울특별시 용산구 원효로 138 청진빌딩 13층

사용하시는 제품의 시리얼번호(본체 바닥면에 표시)를 확인 후 연락주시면 더욱

· 다음 사항을 미리 준비하시면 더욱 빠른 상담을 받으실 수 있습니다.

보증서에 관한 설명

(주)한국리모텍

• 사용 설명서 (보증서 포함)

• 시리얼번호 (본체 바닥)

http://www.balmuda.co.kr/support/

빠른 안내를 받으실 수 있습니다.

보증에서 제외됨으로 주의해 주시기 바랍니다 a) 잘못된 사용, 개조나 부당한 수리에 의한 고장 및 파손, 당사의 공식 서비스센터가 아닌 곳에서

1) 보증기간 내에도 다음 사항에 대해서는

수리한 경우.

경우.

사용 및 보관의 경우.

2) 소모품 및 부속품의 결함은 반품의 대상이 되지 않습니다. b) 구매 후 설치 장소로 이동 중 떨어뜨리거나

이사, 운송으로 인해 발생한 고장 및 파손. c) 화재, 지진, 수해, 번개, 기타 천재지변 및 공해와 이상 전압, 그 밖의 외부 요인에 의한 고장 및 파손.

d) 차량 선박에 탑재하거나 극단적인 고온

- 환경에서 사용하다 고장, 파손, 곰팡이, 녹이 발생한 경우. e) 일반 가정에서의 사용 외 업무용 사용으로 인한
- 고장 및 손상. f) 보증서를 제시하지 않는 경우.

i) 사용 설명서 에 기재된 내용 이외의 사용 방법. 실외에서의 사용이나 상식의 범위에서 벗어난

- g) 본 제품의 구매를 증명할 수 있는 영수증이 없고 보증서에 구매 일자 및 고객 성명, 판매점 상호가 확인되지 않는 경우, 또는 기재 내용을 수정한
- h) 부속품이나 소모품 등의 경우(단, 손해가 재질상 또는 제조상 하자에 의해 발생한 경우에는 이 범위에 포함되지 않습니다.)
- 수도 있습니다. 4) 보증기간 내 제품을 발뮤다 서비스센터로
 - 6) 고장으로 인해 구매하신 제품을 사용하지 못해 발생한 피해에 대해서는 보상하지 않습니다. 7) 본 보증서는 재발행되지 않으므로 분실하지

(j) 물에 빠뜨리거나, 알코올이나 다른 액체·기체에

물리적인 충격이나 압력에 의한 고장 및 파손.

배송한 경우 배송비는 당사가 부담하며, 출장

수리를 한 경우의 출장비는 고객이 부담합니다.

노출시키거나, 모래나 진흙이 들어가거나,


- 않도록 잘 보관해 주시기 바랍니다. 8) 본 보증서 내용은 제3자가 제공하는 보증 연장




• 구입증명서 (영수증 납품서 등)

5) 본 보증서는 한국에서만 유효합니다. 저온, 다습, 먼지가 많은 장소 등 열악한


- 프로그램에 적용되지 않습니다
 - Effective only in Korea
- 3) 고장 상태에 따라 수리 대신 제품을 교환해드릴





노브를 왼쪽으로 끝까지 돌리면

불빛이 꺼집니다. O ON/OFF



충전 배터리 분리 방법 ※ 반드시 본체의 전원을 먼저 끄고 전원 케이블을 분리하십시오. 1. 배터리 커버 분리

일자 드라이버 등으로

충전 방법

점멸합니다.

바닥면의 나사를 풀고 배터리 커버를 분리합니다.

충전 배터리 잔량이 없으면 충전 표시등이

AC 어댑터에 전원 케이블을 꽂은 후, 우측 그림과 같이 본체와 콘센트를 연결하면 충전 표시등이 점등되며 충전이 시작됩니다. 충전이

완료되면 충전 표시등이 꺼집니다.

● 본체 전원을 끄고 AC 어댑터를 콘센트에서 뽑은 후 청소해 주십시오.

청소 방법

에러 표시

308

2회 점멸

본체 크기


보체 무게

축전

배터리

630g

2000mAh



고온 또는 저온

상태입니다.

NiMH 충전 배터리 3.6V/

점등하십시오

소비전력

충전 시간*

배터리

배터리 커버 2. 커넥터 분리


커넥터를 잡아

빼서 분리하고

충전 배터리를

꺼냅니다.

청소하기 전에 뒷면의 「안전을 위한 주의사항」을 확인하여 주십시오.



-커넥터

배터리 연속 사용 시간*	3~50시간 (최대 조도~최소 조도)	방진·방수 성능	IP54			
기구 광속	약 195lm	작동 온도 범위	5~35℃	조광	기능	무단계	조광
AC 어댑터	입력: AC10 출력: DC 5	00 - 240V, 50/60Hz 5V, 2A		전원	케이블	길이	1m
* 사용 상황괴	· 환경에 따라 C	h를 수 있습니다.					

폭 110mm × 깊이 103mm × 높이 248mm (핸들 포함)

보증 기간 : 구입일로부터 1년

제품명: BALMUDA The Lantern

이름

대상 : 본체·AC 어댑터·전원 케이블

모델: L02B 시리즈

※ 사용 설명서를 소중히 보관해 주십시오.

최대 6.0W

약 6시간

(동시에 점등/충전한 경우)

보증 서

주소 전화 ※판매점 구입일: 일 녉 월

고객 개인정보 취급에 대해 1) ㈜한국리모텍은 고객의 개인 정보를 고객 대응이나 수리 및 그 확인을 위해 이용하며 이 목적을 위해 상담 내용을 기록할 수 있습니다.

여기를 확인해 주십시오 .

※고객

2) 다음과 같은 경우를 제외하고 당사 이외의 제 3자에게 개인정보를 공유하지 않습니다. a) 수리 및 배송업무를 위탁할 경우. b) 법령이 정하는 규정에 근거한 경우. ㈜한국리모텍의 개인정보 보호정책에 관해서는 http://www.balmuda.co.kr/legal/privacy